

INSTRUKCJA BHP INSTRUKCJA OBSŁUGI GAŚNICY

RODZAJE POŻARÓW

MATERIAŁ PALNY	FORMA POŻARU	GRUPA	OZNACZENIE NA GAŚNICY	
Drewno Papier Tkaniny Węgiel	Płomień	Grupa A		Pożar ciał stałych
Benzyna Nafta i jej pochodne Alkohol Aceton, Eter Oleje Lakiery Tłuszcze Parafina, Pak Naftalen, smoła	Mieszkanka wybuchowa gazów i oparów	Grupa B		Pożar cieczy palnych Substancji topiących się w wysokiej temperaturze
Metan Acetylen Propan Wodór Gaz miejski	Mieszkanka wybuchowa gazów i oparów	Grupa C		Pożary gazów palnych
Metale: Lit Sód Potas Glin (i ich stopy) Termit	Brak płomienia	Grupa D		Pożary metali
Instalacja elektryczna		Grupa E		pożary urządzeń pod napięciem => NAPIĘCIE MAKSYMALNE JEST PODANE NA GAŚNICY
Pożary tłuszczów i olejów	Płomień	Grupa F		Pożary tłuszczów (w kuchniach i restauracjach)

INSTRUKCJA UŻYWANIA GAŚNICY PROSZKOWEJ

1. ZDJĄĆ Z WIESZAKA I PODEJŚĆ DO MIEJSCA POŻARU.
2. WYCIĄGNĄĆ ZAWLECZKĘ.
3. NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ ZAWORU.
4. SKIEROWAĆ STRUMIEŃ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA ŹRÓDŁO OGNI.
5. GAŚNICĘ UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.



PRZY POMOCY TEJ GAŚNICY MOŻNA GASIĆ URZĄDZENIA I INSTALACJE BĘDĄCE POD NAPIĘCIEM DO 1000V Z ZACHOWANIEM ODLEGŁOŚCI MINIMUM 1 METRA OD PALĄCEGO SIĘ URZĄDZENIA.