

KARTA KONTROLI SPRZĘTU

Nazwa sprzętu: DRABINA WYSUWANA METALOWA ROZSTAWNA TRZYCZĘŚCIOWA		<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>							
Typ / oznaczenie fabryczne: _____ Rok produkcji: _____ Nr fabryczny: _____ Producent (nazwa lub symbol): _____		Numer w ewidencji wewnętrznej							
Lp.	Kontrolowany parametr lub cecha	Data kontroli (miesiąc/rok)							
		Wynik kontroli (wpisać „ prawidłowa ” lub „ negatywny ”)							
1	2	3							
1.	Znakowanie drabiny (czy prawidłowe)								
2.	Konserwacja i przechowywanie drabiny (czy prawidłowe)								
3.	Ukompletowanie drabiny (czy kompletne)								
4.	Bocznice, szczeble i drążki stabilizujące (czy nie mają trwałych odkształceń, wgnieceń i pęknięć)								
5.	Czy szczeble są dobrze osadzone w bocznicach								
6.	Czy okucia oraz połączenia śrubowe nie są poluzowane								
7.	Czy zapadki nie są uszkodzone, czy są dobrze umocowane i pewnie blokujące								
8.	Czy części metalowe nie mają śladów korozji								
9.	Czy przęśło wysuwa się do pełnej wysokości bez zacięć, ogranicznik wysuwu działa skutecznie								
10.	Wynik próby obciążenia (czy badanie według opisu karty technicznej produktu jest pozytywne)								
11.	Czy drabina nie była poddana nadmiernym obciążeniom statycznym i dynamicznym (np. na skutek przewrócenia drabiny, itp.)								
12.	Decyzja („Sprzęt sprawny” lub „do Konserwacji” lub „do Kasacji”)								
13.	Imię, nazwisko i podpis kontrolującego								

Konserwacja: poprawić znakowanie, oczyścić, wymienić uszkodzone elementy (jeżeli producent dopuszcza ich wymianę).

W uwagach można wpisać: uzupełnić niezbędną dokumentację, poprawić warunki przechowywania, do oczyszczenia.

KONTROLA STANOWISKOWA OBCIĄŻENIOWA:

Pozycja A: Drabinę całkowicie rozsuniętą położyć poziomo na trzech podporach rozmieszczonych na wysokości krańcowych szczebli drabiny oraz w połowie jej długości. Każde z przęseł obciążyć masą 80 kg zawieszoną w połowie długości środkowego szczebla i całą drabinę wprowadzić w lekkie drgania. Czas trwania próby: 3 minuty. Odwrócić drabinę na drugą stronę i powtórzyć próbę.

Pozycja B: Drabinę całkowicie rozsuniętą położyć poziomo na dwóch podporach rozmieszczonych na wysokości krańcowych szczebli drabiny. Miejsce połączenia przęseł obciążyć masą 30 kg i całą drabinę wprowadzić w lekkie drgania. Czas trwania próby: 3 minuty. Próbę należy wykonać tylko dla jednej strony drabiny, tj. dla strony odpowiadającej jej pozycji pracy.

UWAGI: